ANEXO

Motor Vertical Somfy

ANEXO | Control Remoto



Programación motor Somfy

1 Enlazar motor y mando a distancia

Conectar el motor a la corriente, **PULSAR A LA VEZ** los botones **ARRIBA** y **ABAJO** hasta escuchar clic-clac con un ligero movimiento del toldo.

2 Comprobar el sentido de giro

Pulsar el botón de **BAJADA.** Si baja es que el giro es correcto, si no es correcto pulsamos **STOP** hasta escuchar un clic-clac con u ligero movimiento del toldo. A continuación, volvemos a comprobar que baja pulsando el botón de **BAJADA.**

3 Ajustar el punto alto del toldo

Pulsar el botón de SUBIDA hasta llevar el toldo al **PUNTO ALTO** deseado, una vez que lo tengamos pulsaremos a la vez el botón de **STOP** y **BAJADA**, la lona comenzará a bajar.

4 Ajusta el punto bajo del toldo

Mientras baja la lona, estaremos pendiente y una vez que llegue al punto bajo deseado lo pararemos pulsando **STOP**. (Si se quiere rectificar el **PUNTO BAJO** podremos hacerlo pulsando la tecla de **SUBIDA** o **BAJADA**).

Una vez que tengamos el **PUNTO BAJO** pulsaremos a la vez la tecla de **STOP** y **SUBIDA**, la lona comenzará a subir y se parará en el punto donde comenzamos (**PUNTO ALTO**).

5 Guardar el punto alto y bajo

Pulsar botón STOP hasta escuchar clic-clac con un ligero movimiento del toldo.

6 Programación final

Pulsar durante 2 segundos el botón de PROGRAMACIÓN en la parte posterior del mando hasta escuchar clic-clac con un ligero movimiento del toldo.

7 Modificar final de carrera

Primero, pulsamos **ARRIBA o ABAJO** (según el final de carrera que queramos modificar) hasta que el toldo se pare. Una vez parado pulsamos **SUBIDA y BAJADA** a la vez hasta que escuchar clic-clac. Modificamos hasta donde se quiera modificar el final de carrera y a continuación, pulsamos **STOP** hasta que el toldo haga clic-clac.

8 Borrado de fábrica

Teniendo el motor conectado, desconectamos 2 segundos, conectaremos 8 segundos, desconectaremos otros 2 segundos y volvemos a conectar.
El toldo de moverá y a continuación, mantenemos pulsado el botón **PROGRAMACIÓN** hasta que el toldo haga clic-clac dos veces.

ANEXO

Motor vertical Somfy